









#### **VIDEO-TUTORIAL**

#### (i) Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: LEXUS RX (\_U3\_) 330 (MCU38\_), LEXUS RX (\_U3\_) 330 AWD (MCU38\_), LEXUS RX (\_U3\_) 400h (MHU38\_), LEXUS RX (\_U3\_) 400h AWD (MHU38\_)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

WWW.AUTODOC.DE 1–11



### AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – LEXUS RX XU30. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



• Flacher Schraubendreher

WWW.AUTODOC.DE 2–11



#### AUTODOC empfiehlt:

 Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Lexus RX XU30 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

## FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1



Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

2



Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.

WWW.AUTODOC.DE 3–11




3



Drücken Sie auf die Klemme. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.





Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.

#### Austausch: Scheibenwischer – Lexus RX XU30. AUTODOC-Experten empfehlen:

 Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

WWW.AUTODOC.DE 4–11



5



Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.

# Austausch: Scheibenwischer – Lexus RX XU30. Tipp von AUTODOC:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.


6

Schalten Sie die Zündung ein.

WWW.AUTODOC.DE 5–11



7



Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer.

WWW.AUTODOC.DE 6–11



## FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

**NEIN** 



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

WWW.AUTODOC.DE 7–11



### AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE





WWW.AUTODOC.DE 8–11







WWW.AUTODOC.DE 9–11







WWW.AUTODOC.DE 10–11





### (i) Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.

WWW.AUTODOC.DE 11–11